

バイパス機能の設定方法

浄水設定 → バイパス設定 へ変更する


1. 本体カバーを取り外す

- 1) 左右・上部4ヶ所のビスを手で回して取り外して下さい。
- 2) 本体カバーを手前に引いて取り外して下さい。
取り外した本体カバーは、倒れない様に置いて下さい。



2. バルブを操作

3か所の赤いバルブを、全て矢印方向に廻して操作し、横にしてください。



※浄水状態



※バイパス状態

バイパス設定 → 浄水設定へ戻す

上記2. からの手順を逆に（3か所の赤いバルブを縦に戻す）行い、本体カバーを元に戻します。

※バイパス機能は応急的に行う設定ですので、継続してバイパス機能をお使いになる場合には当社までご連絡ください。

相鉄ピュアウォーター連絡先

お電話でのお問い合わせ

よいおみず
☎ 0120-88-4032

受付時間：9時～18時（土日祝を除く）

休日・営業時間外の緊急連絡先

☎ 0120-959-624